



Pattex Sanitární silikon PREMIUM

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Sanitární silikon PREMIUM je určen pro vyplnění dilatačních a napojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Nová generace kartuší: vysoce odolný recyklovatelný karton a hliníková fólie uvnitř.

NO-CUT: okamžitá aplikace bez nutnosti řezání.

VLASTNOSTI

- zvýšená odolnost proti plísním, houbám a bakteriím – trojitá ochrana MicroProtect
- trvale elastický a voděodolný
- odolný proti vysokým teplotám
- pro interiér i exteriér

OBLAST POUŽITÍ

Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru – do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako např.: kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny, terasy apod. Unikátní receptura chrání silikon před napadením plísněmi, houbami a jinými nežádoucími mikroorganismy. Materiál má vynikající přídržnost k suchým a nesavým podkladům jako: sklo, keramika, porcelán apod. K vyplnění spár a prasklin ve zdivu, omítkách, mramorech, betonu a cementových potěrech použijte jiné tmely z řady Pattex. Je vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu. Nedoporučujeme používat v prostředí s trvalým zatížením vodou, proto není vhodný pro lepení akvárií. Silikon není vhodný pro lepení zrcadel a kovů podléhajícím korozi (jako olovo, zinek, měď, železo).

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pattex Sanitární silikon PREMIUM může být nanášen na podklady suché a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost jako tuky, živice, prach (v těchto případech je podklad třeba odmastit). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte. Spáry a okraje obkladů očistěte od zbytků lepidel. Tmel nanášejte ve chvíli, kdy předchozí materiály (lepicí malty a spárovací hmoty) jsou dostatečně vyschlé a vytvrzené. Okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků silikonu z okolí spár. V případě tmelení dilatačních spár, nejprve do předem vyčištěné spáry



vlačte polyetylenový provazec tak, aby silikon mohl přilnout pouze k bokům prvků ohraničujícím spáry, ale ne k podkladu (zamezte pevnému třístrannému spojení). Tloušťka vyplnění spáry musí být min. 1/2 její šířky, viz. technické údaje Pattex Sanitární silikon PREMIUM (tzn. 5–30 mm).

ZPRACOVÁNÍ

Odstraňte zelenou krytku z vrchní části kartuše a pevně našroubujte aplikační špičku. Kartuši vložte do aplikační pistole a začněte mačkat kohoutek pistole. Tiskněte, dokud tmel nezačne vytékat. Není potřeba nic řezat ani stříhat - samootevírací systém zajistí, že díky mačkání pistole tmel začne sám vytékat z aplikační špičky.

Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Čerstvý tmel vyhlaďte vhodnou stěrkou namočenou v mýdlové vodě. V případě použití lepicí pásky ji ihned po vyhlazení odstraňte. Po dokončení aplikace vyjměte kartuši z pistole a nasadte vrchní krytku, abyste produkt uchovali pro budoucí použití.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jiných klimatických podmínek přihlédněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vytvrzení materiálu. Během vytvrzování se uvolňuje kyselina octová. Chraňte si pokožku a oči. Při práci zajistěte větrání. Chraňte před dětmi!

Likvidace materiálu: Vytvrzený produkt – komunální odpad. Nevytvrzený produkt a jeho obal – zvláštní/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080409.

Pokyny k likvidaci:

1. Odstraňte spodní plastový kroužek od kartuše.
 2. Odvířte karton spirálovitým pohybem.
 3. Plastový kroužek a karton zrecyklujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci.**
 4. Zlikvidujte aplikační špičku a vnitřní fólii (směsný odpad)**
- **Informace o specifických pokynech pro recyklaci a likvidaci naleznete u místního úřadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 10 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ

Kartuše: 280 ml

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby, při skladování v suchých podmínkách v originálním uzavřeném balení při teplotě od +5 °C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Pro optimální použití se doporučuje produkt spotřebovat do 4–6 týdnů po prvním otevření.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:
Henkel ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00
tel: 220 101 101
www.pattex.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	acetoxysilikon
Hustota (ISO 1183)	cca 1 g/cm ³
Teplota zpracování	+5 až +40 °C
Doba zavadnutí*	cca 15 min
Rychlost vytvrzování*	3 mm/24 hod.
Šířka spáry	od 5 do 30 mm
Roztažnost	≥ 70 %
Změna objemu	≤ 10 %
Tepelná odolnost	od -40 °C do +120 °C
Barva	transparentní, bílá, manhattan
Chemická odolnost	po vytvrzení shodná s tabulkou chemických odolností produktů Pattex
Vydatnost balení	
- spára 6 x 6 mm:	cca 8 m
- spára 10 x 10 mm:	cca 3 m
- spára 20 x 20 mm:	cca 1,5 m